Kuka API : Manuel de référence

Généré par Doxygen 1.3.2

Mon Sep 8 09 :17 :19 2003

# Table des matières

1	Kuk	ta API.	1
2	Kuk	a API : Index des composants	3
	2.1	Kuka API : Liste des composants	3
3	Kuk	a API : Index des fichiers	5
	3.1	Kuka API : Liste des fichiers	5
4	Kuk	a API : Index des pages	7
	4.1	Kuka API: Pages associées	7
5	Kuk	ca API : Documentation de la classe	9
	5.1	Référence de la structure kukaAxis_s	9
	5.2	Référence de la structure kukaError_s	11
	5.3	Référence de la structure kukaFrame_s	12
	5.4	Référence de la structure kukaPos_s	14
	5.5	Référence de la structure kukaVal	15
	5.6	Référence de la structure kukaVar_s	17
6	Kuk	a API : Documentation du fichier	19
	6.1	Référence du fichier kuka_api.h	19
7	Kuk	ca API : Documentation de la page	25
	7 1	Liste des choses à faire	25

## Kuka API.

0.0.5 KIIKA APT README kuka\_api -> Pour toutes questions vous pouvez me contacter chavent@imerir.com. Vos remarques et suggestions sont bienvenues. Merci. \_\_\_\_\_\_ \* Ce projet vise fournir une interface de programmation pour les robots Kuka. Utilisation |1- Installation Si vous avez un packetage de la forme kuka\_api-Version-Arch-1.tgz vous pouvez dcompresser le contenu de l'archive dans le dossier qui vous convient : \$: tar -zxvf kuka\_api-Version-Arch-1.tgz Sous Slackware vous pouvez faire : \$: insallpkg kuka\_api-Version-Arch-1.tgz 2- Utilisation Vous pouvez lire les manuels qui sont dans share/doc : - kuka\_api\_man\_ref.pdf pour le dtail de chaque fonctions... - kuka\_api\_man\_util.pdf pour etre guid travers un example. \_| SOURCES | La compilation des packetages fut faite sur Slackware 9. Pour compiler la librairie il faut : gcc, make, rpcgen, rpc.h,

2 Kuka API.

```
libnsl.a.
  Taper :
  $: make src examples
  Pour compiler le manuel de rfrence il faut doxygen.
  Pour compiler le manuel d'utilisateur il faut latex.
  $: make doc
2- Windows
  Il faut se place dans le rpertoire src/win et taper :
  $: make
  Ceci compile la librairie et c'est tout !
  Les docs sont rcuprables en ligne au format pdf, et les
  examples, vous les compilerez avec ce que vous voulez.
```

\_\_\_\_\_\_

Notes

La version 0.0.4 du client est compatibles avec le serveur 0.0.2, 0.0.3, et 0.0.4.

Attention partir de la version 0.0.4, l'interface du client change. Ce dernier reste compatible avec les serveurs antrieurs, mais les  ${\ }^{\circ}$ application programme pour fonctionner avec les version antrieures devrons etre modifies.

# Kuka API: Index des composants

## 2.1 Kuka API : Liste des composants

Liste des classes, des structures et des unions avec une brève description :

kukaAxis_s (Description d'une configuration en fonction de chaque articulation)	9
kukaError_s (Description des erreurs )	1
kukaFrame_s (Description d'un point (position/orientation) dans l'espace )	ر 2
kukaPos_s (Description sans equivoque d'un point (position/orientation))	4
kukaVal (Union de valeurs typées )	. 5
kukaVar s (Définition d'une variable )	7

Kuka API:	Index	des	composants
-----------	-------	-----	------------

# Kuka API: Index des fichiers

3.1	Kuka	API:	Liste	des	<b>fichiers</b>
~	120110	4 A A .			

ste de tous les	chiers avec une breve description:	
kuka_api.h		19

# Kuka API: Index des pages

<b>4.1</b>	Kuka	API	:	<b>Pages</b>	associées
------------	------	-----	---	--------------	-----------

ste de toutes les pages de	docu	ment	atio	on a	asso	Cié	ées	:									
Liste des choses à faire																	25

## Kuka API: Documentation de la classe

#### 5.1 Référence de la structure kukaAxis\_s

Description d'une configuration en fonction de chaque articulation.

```
#include <kuka_api.h>
```

#### **Attributs Publics**

- kukaReal\_t a1kukaReal\_t a2kukaReal\_t a3
- kukaReal\_t a4
- kukaReal\_t a5kukaReal\_t a6

#### 5.1.1 Description détaillée

Description d'une configuration en fonction de chaque articulation.

Structure permettant de décrire une position spécifique aux axes. Ici, comme chaque axe est un pivot, les composantes de cette structure sont des angles.

#### À Faire

implémenter le type E6AXIS

### 5.1.2 Documentation des données imbriquées

#### 5.1.2.1 kukaReal\_t a1

Rotation autour de l'axe 1

#### 5.1.2.2 kukaReal\_t a2

rotation autour de l'axe 2

#### 5.1.2.3 kukaReal\_t a3

rotation autour de l'axe 3

#### 5.1.2.4 kukaReal\_t a4

rotation autour de l'axe 4

#### **5.1.2.5 kukaReal\_t a5**

rotation autour de l'axe 5

#### 5.1.2.6 kukaReal\_t a6

rotation autour de l'axe 6

La documentation associée à cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

– kuka\_api.h

#### 5.2 Référence de la structure kukaError\_s

Description des erreurs.

#include <kuka\_api.h>

#### **Attributs Publics**

- kukaErrorType\_t type
- long no
- kukaString\_t desc

#### 5.2.1 Description détaillée

Description des erreurs.

Grace à cette structure les erreurs sont décrites en fonction de :

- leur provenance (leur type).
- leur numéro (qui pour l'instant sert surtout pour récupérer la description des erreurs de type KUKA\_-KUKA\_E).
- leur description.

#### 5.2.2 Documentation des données imbriquées

#### 5.2.2.1 kukaErrorType\_t type

Le type d'erreur dépend de sa source. Si l'erreur est générée par :

- le robot (coté serveur donc) : type = KUKA\_KUKA\_E
- les appels de fonctions d'accés au composant com crosscommexe (coté serveur donc) : type = KUKA\_ CROSS\_E
- les appels de fonctions rpc (coté client donc) : type = KUKA\_RPC\_E
- les appels de fonctions de l'api (coté client donc) : type = KUKA\_API\_E

#### 5.2.2.2 long **no**

Ce numéro sert, pour l'instant, surtout à récupérer la description des erreurs de type KUKA\_KUKA\_E.

#### 5.2.2.3 kukaString\_t desc

La description. Tant que possible elle a été faite de manière suivant : "source : description"

La documentation associée à cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- kuka\_api.h

#### 5.3 Référence de la structure kukaFrame\_s

Description d'un point (position/orientation) dans l'espace.

```
#include <kuka_api.h>
```

#### **Attributs Publics**

- kukaReal\_t xkukaReal\_t y
- kukaReal\_t z
- kukaReal\_t a
- kukaReal\_t b
- kukaReal\_t c

#### 5.3.1 Description détaillée

Description d'un point (position/orientation) dans l'espace.

Cette structure représente le type de donnée 'frame' du krl. Elle permet de représenter l'orientation et la position d'un point dans l'espace.

Les composantes a,b et c représentent le roulis, le tangage et l'embardée. Plus précisément :

- a est l'angle de rotation autour de Z,
- b est l'angle de rotation autour de Y,
- c est l'angle de rotation autour de X.

#### Documentation des données imbriquées 5.3.2

#### 5.3.2.1 kukaReal\_t x

Composante x des coordonnées cartésiennes du point.

#### 5.3.2.2 kukaReal\_t y

Composante y des coordonnées cartésiennes du point.

#### 5.3.2.3 kukaReal\_t z

Composante z des coordonnées cartésiennes du point.

#### 5.3.2.4 kukaReal\_t a

Angle de rotation autour de z

#### 5.3.2.5 kukaReal\_t b

Angle de rotation autour de y

### 5.3.2.6 kukaReal\_t c

Angle de rotation autour de x

La documentation associée à cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

– kuka\_api.h

### 5.4 Référence de la structure kukaPos\_s

Description sans equivoque d'un point (position/orientation).

```
#include <kuka_api.h>
```

#### **Attributs Publics**

```
kukaReal_t x
kukaReal_t z
kukaReal_t a
kukaReal_t b
kukaReal_t c
kukaReal_t c
kukaInt_t s
kukaInt_t t
```

### 5.4.1 Description détaillée

Description sans equivoque d'un point (position/orientation).

Cette structure représente le type de donnée 'pos' du krl. Bien que le type kukaFrame\_t soit suffisant et sans equivoque pour décrire des coordonnées, il y a parfois plusieurs configuration d'axe possibles pour atteindre un point. Donc grace à s et t on lève l'ambiguité. Pour une description détaillée des membres x,y,z,a,b et c de la structure voir kukaFrame\_s.

#### **Voir galement:**

kukaFrame\_s

#### À Faire

implémenter le type E6POS

#### **5.4.2** Documentation des données imbriquées

```
5.4.2.1 kukaReal_t x
5.4.2.2 kukaReal_t y
5.4.2.3 kukaReal_t z
5.4.2.4 kukaReal_t a
5.4.2.5 kukaReal_t b
5.4.2.6 kukaReal_t c
5.4.2.7 kukaInt_t s
5.4.2.8 kukaInt_t t
```

La documentation associée à cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

```
- kuka_api.h
```

### 5.5 Référence de la structure kukaVal

```
Union de valeurs typées.
#include <kuka_api.h>
```

#### **Attributs Publics**

```
    kukaType_t type
    union {
        kukaInt_t kukaInt
        kukaReal_t kukaReal
        kukaBool_t kukaBool
        kukaChar_t kukaChar
        kukaString_t kukaString
        kukaAxis_t kukaAxis
        kukaFrame_t kukaFrame
        kukaPos
        kukaError_t kukaError
    } kukaVal_u
```

### 5.5.1 Description détaillée

Union de valeurs typées.

Union des valeurs Si type=KUKA\_XYZ alors kukaVal\_u.kukaXyz est de type kukaXyz\_t.

Par exemple si nous voulons une variable de type position nous aurons :

```
variable.nom="$POS_ACT";
variable.valeur.type=KUKA_POS;
variable.valeur.kukaVal_u.kukaPos.x=(kukaFloat_t)3.5;
```

### 5.5.2 Documentation des données imbriquées

- 5.5.2.1 kukaType\_t type
- 5.5.2.2 kukaInt\_t kukaInt
- 5.5.2.3 kukaReal\_t kukaReal
- 5.5.2.4 kukaBool\_t kukaBool
- 5.5.2.5 kukaChar\_t kukaChar
- 5.5.2.6 kukaString\_t kukaString
- 5.5.2.7 kukaAxis\_t kukaAxis
- 5.5.2.8 kukaFrame\_t kukaFrame
- 5.5.2.9 kukaPos\_t kukaPos
- 5.5.2.10 kukaError\_t kukaError
- 5.5.2.11 union { ... } kukaVal\_u

La documentation associée à cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

kuka\_api.h

#### 5.6 Référence de la structure kukaVar\_s

Définition d'une variable.

#include <kuka\_api.h>

#### **Attributs Publics**

- char nom [KUKA\_VARNAME\_LEN]kukaVal valeur

### 5.6.1 Description détaillée

Définition d'une variable.

Structure définissant une variable.

### 5.6.2 Documentation des données imbriquées

#### 5.6.2.1 char nom[KUKA\_VARNAME\_LEN]

Nom de la variable

#### 5.6.2.2 kukaVal valeur

Valeur de la variable

La documentation associée à cette structure a été générée à partir du fichier suivant :

- kuka\_api.h

Kuka	ΔPI	$\cdot D_0$	cumentatio	n de la	classe

18

# Kuka API: Documentation du fichier

## Référence du fichier kuka\_api.h

### **Composants**

struct kukaAxis\_s

Description d'une configuration en fonction de chaque articulation.

struct kukaFrame\_s

Description d'un point (position/orientation) dans l'espace.

struct kukaPos\_s

Description sans equivoque d'un point (position/orientation).

struct kukaError\_s

Description des erreurs.

struct kukaVal

Union de valeurs typées.

struct kukaVar\_s

Définition d'une variable.

### Types simples.

- typedef float kukaReal\_t

- typedef int kukaInt\_t
   typedef int kukaBool\_t
   typedef char kukaChar\_t
   typedef kukaChar\_t kukaString\_t [KUKA\_STRING\_LEN]

### Types structurées.

- typedef kukaAxis\_s kukaAxis\_t
  typedef kukaFrame\_s kukaFrame\_t
  typedef kukaPos\_s kukaPos\_t

### Enumération des types de variables.

```
typedef enum kukaType_e kukaType_t
enum kukaType_e {
KUKA_UNKNOWN = 0x0000 | 0x000,
KUKA_SIMPLE = 0x0000 | 0x0001,
KUKA_INT = 0x0010 | KUKA_SIMPLE,
KUKA_REAL = 0x0020 | KUKA_SIMPLE,
KUKA_BOOL = 0x0030 | KUKA_SIMPLE,
KUKA_CHAR = 0x0040 | KUKA_SIMPLE,
KUKA_STRING = 0x0050 | KUKA_SIMPLE,
KUKA_STRUCT = 0x0000 | 0x0002,
KUKA_AXIS = 0x0010 | KUKA_STRUCT,
KUKA_FRAME = 0x0020 | KUKA_STRUCT,
KUKA_POS = 0x0030 | KUKA_STRUCT,
KUKA_ERROR = 0x0000 | 0x000a }
```

#### Déclarations relatives aux erreurs.

```
typedef enum kukaErrorType_e kukaErrorType_t
typedef kukaError_s kukaError_t
enum kukaErrorType_e {
KUKA_KUKA_E = 0x0010 | KUKA_ERROR,
KUKA_CROSS_E = 0x0020 | KUKA_ERROR,
KUKA_RPC_E = 0x0030 | KUKA_ERROR,
KUKA_API_E = 0x0040 | KUKA_ERROR }
```

#### Définition de la composition d'une variable.

typedef kukaVal kukaVal

#### Définition d'une variable.

typedef kukaVar\_s kukaVar\_t

#### Fonctions de base

Ces fonctions retournent 1 si elles ont généré une erreur. L'erreur est consultable via la variable statique kukaError de la lib kuka\_api.

#### Note :

Un pointeur sur kukaError s'obtient en invoquant kuka\_getError.

```
int kuka_initialize (char *serveur)
int kuka_uninitialize (void)
int kuka_getVar (kukaVar_t *varInOut)
int kuka_setVar (kukaVar_t *varIn)
int kuka_loadModule (char *module)
int kuka_unloadModule (void)
```

#### **Fonctions utilitaires**

```
void kuka_displayVar (kukaVar_t *var)void kuka_getError (kukaVar_t **kukaError)
```

### 6.1.1 Description détaillée

Ce fichier décrit l'interface d'utilisation de kuka. Cette interface définit des fonctions de "bas-niveaux", et un rapport d'erreur permettant de construire par dessus une interface dont les fonctions seraient plus spécifiques (par exemple move, openGripper, ...).

### 6.1.2 Documentation du type

#### 6.1.2.1 typedef float kukaReal\_t

Les 'real' renvoyés par kuka seront interprétés comme des 'float' en c.

#### 6.1.2.2 typedef int kukaInt\_t

Les 'int' renvoyés par kuka seront interprétés comme des 'int' en c.

#### 6.1.2.3 typedef int kukaBool\_t

Les 'bool' renvoyés par kuka seront interprétés comme des 'int' en c.

#### 6.1.2.4 typedef char kukaChar\_t

Les 'char' simples n'existent pas en krl, il y a seulement des chaines de charactères.

#### **Voir galement:**

kukaString\_t

#### 6.1.2.5 typedef kukaChar\_t kukaString\_t[KUKA\_STRING\_LEN]

Les chaines de charactères du KRL seront interprétés comme des tableaux de char en c.

- 6.1.2.6 typedef struct kukaAxis\_s kukaAxis\_t
- 6.1.2.7 typedef struct kukaFrame\_s kukaFrame\_t
- 6.1.2.8 typedef struct kukaPos\_s kukaPos\_t
- 6.1.2.9 typedef enum kukaType\_e kukaType\_t
- 6.1.2.10 typedef enum kukaErrorType\_e kukaErrorType\_t
- 6.1.2.11 typedef struct kukaError\_s kukaError\_t
- 6.1.2.12 typedef struct kukaVal kukaVal
- 6.1.2.13 typedef struct kukaVar\_s kukaVar\_t

#### 6.1.3 Documentation du type de l'énumération

#### 6.1.3.1 enum kukaType\_e

Cette enumération permet de lister les types dont nous disposons. De 10 à 19 nous avons les types simples De 20 à 29 nous avons les types structures De

#### Éléments énumérés :

#### KUKA\_UNKNOWN

**KUKA\_SIMPLE** Les types simples sont les kukaInt\_t, kukaReal\_t, kukaBool\_t, kukaChar\_t et les kukaString\_t

**KUKA\_INT** 

KUKA\_REAL

KUKA\_BOOL

KUKA\_CHAR

**KUKA\_STRING** 

KUKA\_STRUCT Les types structure sont les : kukaAxis\_s, kukaFrame\_s, kukaPos\_s

KUKA\_AXIS

KUKA\_FRAME

KUKA\_POS

KUKA\_ERROR

#### 6.1.3.2 enum kukaErrorType\_e

Enumération des différents types d'erreur.

#### Éléments énumérés :

KUKA\_KUKA\_E Ces erreur sont générées par le robot (coté serveur donc).

**KUKA\_CROSS\_E** Ces erreur sont générées par les appels de fonctions d'accés au composant com crosscommexe (coté serveur donc).

KUKA\_RPC\_E Ces erreur sont générées par les appels de fonctions rpc (coté client donc).

KUKA\_API\_E Ces erreur sont générées par les appels de fonctions de l'api (coté client donc).

#### **6.1.4** Documentation de la fonction

#### **6.1.4.1** int kuka\_initialize (char \* serveur)

#### kuka\_initialize:

- se connecte au serveur rpc,
- invoque l'initialisation du cross (qui initialise COM),
- invoque la connection au cross.

#### Paramtres:

*serveur* est un pointeur vers la chaine de charactères contenant le nom du serveur ("kuka" généralement).

#### Renvoie:

1 si échec.

0 si succés.

#### 6.1.4.2 int kuka\_uninitialize (void)

kuka\_uninitialize permet simplement de tout finaliser et de tout déconnecter.

#### Renvoie:

1 si échec.

0 si succés.

#### 6.1.4.3 int kuka\_getVar (kukaVar\_t \* varInOut)

kuka\_getVar permet de récupérer la valeur d'une variable en fonction de son nom et de son type.

#### Paramtres:

varInOut est un pointeur vers la variable.

Les pré-conditions pour cette variable sont :

- le champ nom contient le nom de la variable.
- le champ valeur.type contient le type de la varable.

Les post-conditions pour cette variable sont :

- en cas de succés le champ valeur.kukaVal\_u.kuka\*\*\* contient la valeur
- en cas d'echec varInOut contient une copie de kukaError.

#### Renvoie:

1 si échec.

0 si succés.

#### 6.1.4.4 int kuka\_setVar (kukaVar\_t \* varIn)

kuka\_setVar permet de définir la valeur d'une variable en fonction de son nom et de son type.

#### **Paramtres:**

varIn est un pointeur vers la variable.

Les pré-condition pour cette variable sont :

le champ nom contient le nom de la variable.

- le champ valeur.type contient le type de la varable.

Les Post-conditions pour cette variable sont : \*varIn reste inchangé.

#### Renvoie:

1 si échec.

0 si succés.

#### 6.1.4.5 int kuka\_loadModule (char \* module)

#### **Attention:**

Ne pas utiliser pour l'instant

#### 6.1.4.6 int kuka\_unloadModule (void)

#### **Attention:**

Ne pas utiliser pour l'instant

#### 6.1.4.7 void kuka\_displayVar (kukaVar\_t \* var)

Cette fonction permet d'afficher les informations d'une variable sur la sortie standard.

#### 6.1.4.8 void kuka\_getError (kukaVar\_t \*\* kukaError)

Cette fonction a une double utilité :

- elle affecte au pointeur kukaError l'adresse d'une variable déclarée statique dans la lib kuka\_api. Grace à ce pointeur nous pouvons consulter un "rapport d'erreur".
- elle met à jour le "rapport d'erreur".

#### Voir galement:

kukaError\_s

#### Paramtres:

kukaError==NULL la fonction met à jour le rapport d'erreur.

kukaError!=NULL récupère le rapport d'erreur

# Kuka API: Documentation de la page

## 7.1 Liste des choses à faire

Classe kukaAxis\_s implémenter le type E6AXIS

Classe kukaPos\_s implémenter le type E6POS

# Index

a		kuka_getError, 24
а	kukaFrame_s, 12	kuka_getVar, 23
	kukaPos_s, 14	kuka_initialize, 23
a1	Kultur 05-5, 11	kuka_loadModule, 24
41	kukaAxis_s, 9	kuka_setVar, 23
a2		kuka_uninitialize, 23
	kukaAxis_s, 9	kuka_unloadModule, 24
a3		kukaAxis_t, 21
	kukaAxis_s, 9	kukaBool_t, 21
a4		kukaChar_t, 21
	kukaAxis_s, 10	kukaError_t, 22
a5		kukaErrorType_e, 22
	kukaAxis_s, 10	kukaErrorType_t, 22
a6		kukaFrame_t, 22
	kukaAxis_s, 10	kukaInt_t, 21
		kukaPos_t, 22
b	1.1.5 10	kukaReal_t, 21
	kukaFrame_s, 12	kukaString_t, 21
	kukaPos_s, 14	kukaType_e, 22
c		kukaType_t, 22
·	kukaFrame_s, 12	kukaVal, 22
	kukaPos_s, 14	kukaVar_t, 22
	1101101 00-0, 1	KUKA_API_E
des	c	kuka_api.h, 22
	kukaError_s, 11	KUKA_AXIS
		kuka_api.h, 22
kuk	a_api.h	KUKA_BOOL
	KUKA_API_E, 22	kuka_api.h, 22
	KUKA_AXIS, 22	KUKA_CHAR
	KUKA_BOOL, 22	kuka_api.h, 22
	KUKA_CHAR, 22	KUKA_CROSS_E
	KUKA_CROSS_E, 22	kuka_api.h, 22
	KUKA_ERROR, 22	kuka_displayVar
	KUKA_FRAME, 22	kuka_api.h, 24
	KUKA INT, 22	KUKA_ERROR
	KUKA_KUKA_E, 22	kuka_api.h, 22 KUKA_FRAME
	KUKA_POS, 22 KUKA_REAL, 22	kuka_api.h, 22
	KUKA_RPC_E, 22	kuka_apt.n, 22 kuka_getError
	KUKA_SIMPLE, 22	kuka_api.h, 24
	KUKA_STRING, 22	kuka_apt.n, 24 kuka_getVar
	KUKA_STRING, 22 KUKA_STRUCT, 22	kuka_api.h, 23
	KUKA_UNKNOWN, 22	kuka_api.ii, 23
kub	ta_api.h, 19	kuka_api.h, 23
ĸuĸ	kuka_displayVar, 24	KUKA_INT
	Kuka_uispiay vai, 24	IXUIXA_IIVI

INDEX 27

kuka_api.h, 22	kukaErrorType_e
KUKA_KUKA_E	kuka_api.h, 22
kuka_api.h, 22	kukaErrorType_t
kuka loadModule	kuka_api.h, 22
kuka_api.h, 24	kukaFrame
KUKA_POS	kukaVal, 16
kuka_api.h, 22	kukaFrame_s, 12
KUKA_REAL	kukaFrame_s
kuka_api.h, 22 KUKA_RPC_E	a, 12
	b, 12
kuka_api.h, 22 kuka setVar	c, 12
	x, 12
kuka_api.h, 23 KUKA_SIMPLE	y, 12
	z, 12 kukaFrame_t
kuka_api.h, 22 KUKA_STRING	
	kuka_api.h, 22 kukaInt
kuka_api.h, 22	
KUKA_STRUCT	kukaVal, 16
kuka_api.h, 22	kukaInt_t
kuka_uninitialize	kuka_api.h, 21 kukaPos
kuka_api.h, 23 KUKA_UNKNOWN	
	kukaVal, 16
kuka_api.h, 22	kukaPos_s, 14
kuka_unloadModule	kukaPos_s
kuka_api.h, 24	a, 14
kukaAxis	b, 14
kukaVal, 16	c, 14
kukaAxis_s, 9	s, 14
kukaAxis_s	t, 14
a1, 9	x, 14
a2, 9	y, 14
a3, 9	z, 14
a4, 10	kukaPos_t
a5, 10	kuka_api.h, 22
a6, 10	kukaReal
kukaAxis_t	kukaVal, 16
kuka_api.h, 21	kukaReal_t
kukaBool	kuka_api.h, 21
kukaVal, 16	kukaString
kukaBool_t	kukaVal, 16
kuka_api.h, 21 kukaChar	kukaString_t
	kuka_api.h, 21
kukaVal, 16 kukaChar_t	kukaType_e
	kuka_api.h, 22
kuka_api.h, 21	kukaType_t
kukaError	kuka_api.h, 22
kukaVal, 16	kukaVal, 15
kukaError_s, 11 kukaError_s	kuka_api.h, 22 kukaVal
desc, 11	kukaAxis, 16
no, 11	kukaBool, 16
type, 11	kukaChar, 16
kukaError_t	kukaError, 16 kukaFrame, 16
kuka_api.h, 22	кикагташе, 16

28 INDEX

```
kukaInt, 16
    kukaPos, 16
    kukaReal, 16
    kukaString, 16
    kukaVal_u, 16
    type, 16
kukaVal_u
    kukaVal, 16
kukaVar_s, 17
kukaVar_s
    nom, 17
    valeur, 17
kukaVar_t
    kuka_api.h, 22
no
    kukaError_s, 11
nom
    kukaVar_s, 17
\mathbf{S}
    kukaPos_s, 14
t
    kukaPos_s, 14
type
    kukaError_s, 11
    kukaVal, 16
valeur
    kukaVar_s, 17
X
    kukaFrame_s, 12
    kukaPos_s, 14
y
    kukaFrame_s, 12
    kukaPos_s, 14
Z
    kukaFrame_s, 12
```

kukaPos\_s, 14